Manual del usuario
Citricphone B2Tv

Contenido

Prólogo .....

1. Familiarización con el Citricphone B2Tv... 6

1.1 Su Citricphone B2Tv.....
1.2 Situación de los iconos.....
1.3 Instalación de la tarjeta SIM y la batería.....
1.4 Instalación de la tarjeta de almacenamiento.....
1.5 Carga de la batería .....
1.6 Encendido / apagado .....
1.6.1 Encendido.....
1.6.2 Apagado.....
1.7 Utilización de las teclas de acceso directo.....

2. Uso de la función de llamada... 9

2.1 Realizar una llamada.....
2.1.1 Llame directamente en la pantalla de inicio.....
2.1.2 Hacer una llamada internacional.....
2.1.3 Llamar desde Contactos .....
2.1.4 Volver a marcar a partir del historial de llamadas.....
2.1.5 Marque un número de extensión .....
2.1.6 Realizar una llamada de emergencia .....
2.2 Responder o rechazar una llamada..... 1
2.2.1 Contestar una llamada 1
2.2.2 Respuesta a la segunda llamada..... 1
2.2.3 Rechazar una llamada 1
2.3 Las opciones de llamada..... 1
2.4 Ajuste el volumen de llamadas 1
2.5 Finalizar una llamada..... 1

3. Historial de llamadas... 11

3.1 Llamadas marcadas..... 1
3.2 Llamadas recibidas..... 1
3.3 Llamadas perdidas..... 1
3.4 Llamada rechazada 1
3.5 Borrar todos 1
3.6 Duración de las llamadas..... 1
3.7 Costes de llamadas (necesita el soporte de la red)..... 1
3.8 Contador GPRS..... 1

4. Los perfiles de usuario... 12

4.1 Normal..... 1
4.2 Vibración 1
4.3 Tono alto y vibrar..... 1
4.4 Bajo el tono 1
4.5 Silencio..... 1

6. Mensaje... 14
6.1 Escribir un mensaje ... 1
6.1.1 Nuevo SMS ... 1
6.1.2 Nuevo MMS ... 1
6.2 Bandeja de entrada ... 1
6.3 Bandeja de salida ... 1
6.4 Borrador ... 1
6.5 Enviados ... 1
6.6 configuración de los mensajes ... 1
6.6.1 Plantillas ... 1
6.6.2 servidor de correo de voz ... 1
6.6.3 Transmisión de mensajes ... 1
6.6.4 Configuración de SMS ... 1
6.6.5 configuración de MMS ... 1
6.6.6 Mensaje de la capacidad ... 1

7. Internet... 17
7.1 Entrada de URL ... 1
7.2 Página de inicio ... 1
7.3 Añadir a favoritos ... 1
7.4 Historia ... 1
7.5 Fuera de línea ... 1
7.6 WAP de configuración ... 1
7.6.1 Configuración del navegador ... 1
7.6.2 Red cuenta ... 1
7.6.3 Preferencia de almacenamiento ... 1
7.6.4 GPRS ajuste ... 1
7.6.5 Restaurar por defecto ... 1

8.Multimedia... 19
8.1 Cámara ... 1
8.1.1 Captura de una foto ... 1
8.2 grabadora de vídeo ... 2
8.3 Mobile TV ... 2
8.4 Reproductor de audio ... 2
8.4.1 Antecedentes reproductor de audio ... 2
8.5 Reproductor de vídeo ... 2
8.6 Image Browser ... 2
8.7 Grabador ... 2
8.8 Radio FM ... 2
8.9 Gestor de archivos ... 2

9. Herramientas... 23
9.1 Alarma ... 2
9.2 Calendario ... 2
9.3 Calculadora ... 2
9,4 Bluetooth ... 2
9.5 Lector de libros electrónicos ... 2

10. Configuración ... 25

10.2.4 Llamada en espera (¿Necesitas soporte de la red) 2
10.2.5 Ocultar ID (apoyo Necesidad de red) 2
10.2.6 Seleccionar línea 2
10.2.7 Modo de vuelo 2
10.2.8 Otros 2
10.3 Configuración del Citricphone B2Tv 2
10.3.1 Hora y fecha 2
10.3.2 Seleccionar idioma 2
10.3.3 automático de encendido / apagado 2
10.3.4 Cambiar el sensor de movimiento 2
10.3.5 acceso directo de configuración 2
10.3.6 Gestión de alimentación 2
10.4 Ajustes de la pantalla 2
10.4.1 Fondos de configuración 2
10.4.2 inactivo estilo de pantalla 2
10.4.3 de energía en la pantalla 2
10.4.4 Apagado pantalla 2
10.4.5 Contraste 2
10.4.6 luz de fondo 2
10.4.7 Teclado luz 2
10.5 Ajustes de seguridad 2
10.5.1 PIN 2
10.5.2 PIN2 2
10.5.3 Privacidad 2
10.5.4 Auto bloqueo del teclado 2
10.5.5 Bloquear pantalla a finales de clave 3
10.5.6 Contraseña de encendido 3
10.5.7 Guardlock 3
10.6 Restaurar ajustes 3

11. Citricphone B2Tv de mantenimiento... 31

12. Solución de problemas... 32
12.1 El Citricphone B2Tv no se puede encender 3
12.2 El Citricphone B2Tv se apaga automáticamente 3
12.3 PIN / PUK código de bloqueo 3
12.4 mala calidad de la llamada 3
12.5 No se puede contestar una llamada 3
12.6 No se puede hacer una llamada 3
12.7 El volumen de llamadas es demasiado bajo 3
12.8 El beneficiario no puede oír su voz 3
12.9 La llamada entrante no suena 3
12.10 La batería no se puede cargar 3
12.11 No se puede mostrar la red 3
12.12 El Citricphone B2Tv no puede reconocer la tarjeta almacenamiento 3
12.13 La falta de espacio 3
12.14 Camare PC no se puede utilizar 3

13. Precauciones de Seguridad... 35

13.3.1 Citricphone B2Tv contraseña 3
13.3.2 del código PIN 3
13.3.3 código PIN2 3
13.3.4 código PUK 3
13.3.5 código PUK2 3
13.4 Precauciones para la carga de la batería 3
13.5 Precauciones para el uso de la batería 3
13.6 Precauciones para el uso de piezas de repuesto 3
13.7 Información de seguridad Otros 3

Prólogo

Estimados customer, gracias por la elección de nuestra celda Citricphone B2Tv**.**
Citricphone B2Tv dará sin precedentes y una grata sorpresa la experiencia: Citricphone B2Tv admite tarjetas de doble modo de espera GSM y funciones de dob SIM. La cámara de 1,3 millones de píxeles de alta definición digital mantener l recuerdos de colores para usted. El built-in reproductor multimedia MP3 y MP4 trae goce integral para usted también.

Declaración

El contenido de esta guía está protegido por derecho de autor. Está prohibido copi distribuir, publicar o citar el contenido de esta guía del usuario, en cualquier forma s el empoderamiento de nuestra empresa.
La empresa ha revisado cuidadosamente y de cerca el contenido de esta guía. S embargo, es posible que haya errores y omisiones.
Las imágenes en este manual sólo funciona como referencia, por favor, la base sob la imagen real al utilizar el Citricphone B2Tv.
La empresa se reserva el derecho de actualizar y mejorar los productos descritos esta guía, así como el contenido de esta guía. Las modificaciones se realizarán s previo aviso.
Esta es la guía del usuario del Citricphone B2Tv móvil sólo y no incluye una introducci al software de este producto y la configuración de hardware.
Algunas de las funciones mencionadas en esta guía también necesitan el apoyo de operador de red o proveedor de servicios. Si usted no puede confirmar si será capaz utilizar algunas funciones o servicios con este Citricphone B2Tv, por favor, consulte c su operador de red o proveedor de servicios.
El Citricphone B2Tv puede incluir algunos componentes, tecnología o software, q está bajo el control del derecho de exportación, y los reglamentos de China o otr países y áreas, por lo tanto, toda acción de transferencia ilegal es forbbiden.
En la medida máxima permitida por la ley aplicable, en todo caso, la empresa o la fies con su permiso debe tener ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos, l ingresos y las pérdidas especiales, ocasionales o indirecta, no importa lo que la raz es causada por.
A fin de garantizar su seguridad, por favor lea el "Aviso de seguridad" y "Precaucion de Seguridad".
Convenciones tipográficas utilizadas en esta guía son:
<>: Muestra la tecla de función;
"": Muestra indicaciones que aparecen en la interfaz del Citricphone B2Tv;
【 】: Muestra las teclas;
[]: Muestra los menús del Citricphone B2Tv.

Aviso de seguridad

Antes de usar el Citricphone B2Tv, por favor lea y siga las siguientes reglas cuidadosamente.

Si usted marca o contestar una llamada mientras conduce, utilice el dispositivo de manos libres o utilizar el Citricphone B2Tv después de estacionar el vehículo.

Todos los Citricphone B2Tvs que pueden ser susceptibles a interferencias que podrían afectar su rendimiento.

Con el fin de garantizar un alto rendimiento y para evitar dañar el Citricphone B2Tv, por favor, utilice los accesorios originales y la batería. Por favor, no utilizan productos que no son compatibles.

Para evitar la interferencia en la operación de voladura, parrendamiento apague el Citricphone B2Tv en escena de explosiones 'o áreas con signo "Apague las radios bidireccionales. Prestar atención a y obedecer cualquier pertinentes normas y reglamentos.

Si usted necesita para conectar su Citricphone B2Tv a otros dispositivos, por favor, lea las instrucciones de ese dispositivo con cuidado por la seguridad.

Por favor copia de seguridad de la importante información del Citricphone B2Tv o tener un registro escrito a mano para evitar la pérdida de

Por favor, asegúrese de que su Citricphone B2Tv está apagado o modo de vuelo durante todo el vu para el Citricphone B2Tv móvil puede interferir con la red de comunicaciones para el avión.

Por favor, apague el Citricphone B2Tv cerca de aparatos médicos lugares que se forbbiden Citricphone B2Tv usando.

Para evitar el riesgo de explosión por favor, apague el Citricphone B2Tv en las gasolineras y los lugares cerca de combustible cer productos químicos u otras sustancias peligrosas.

Por favor, no quemar la batería d Citricphone B2Tv o tratar como basura común, ya que podría pon en peligro vidas humanas y daños medio ambiente. Por favor, cump las políticas ambientales locales, disponer y reciclar a tiempo.

Mantenga las piezas pequeñas (p ejemplo, la tarjeta de almacenamiento) fuera del alcanc de los niños, para evitar ser tragados o causar otros peligros.

Asegúrese de que el Citricphone B2Tv está encendido y dentro del servicio de cobertura antes de marcar el número de emergencia Pulse la tecla de llamada para informar a su posición. No finalice

1. Familiarización con el Citricphone B2T

1.1 Su Citricphone B2Tv

1.2 Iconos de estado

Icono	Descripción del funcionamiento
	Representación de la señal actual de la red SIM1 y SIM2. Cuanta más barras, más fuerte es la señal
	Modo de vuelo
	Batería estado, más barras indican una mayor capacidad de la batería a la izquierda
	llamada incondicional para desviar la SIM 1 y SIM 2
	MMS no leídos
	MMS memoria llena
	MMS descarga
	Modo de auriculares
	SMS sin leer
	SMS de memoria llena
	Nueva emisión
	Alarma
	Nuevo mensaje de SP
	EMPUJE mensaje completo
	Mensajes no leídos EMPUJE
	función Bluetooth está activada
	El perfil ha establecido como el modo silencioso
	El perfil se ha fijado como timbre bajo el modo de
	El perfil se ha fijado como modo estándar

1.3 Instalación de la tarjeta SIM y la batería

(1) Presionar 【Colgar】durante unos tres segundos.

(2) Slide la tapa de la batería en la dirección de la parte inferior del Citricphone B2 y luego retírela.

(3) Quitar la batería.

(4) Siga la señal SIM1 y SIM2 en el Citricphone B2Tv para instalar SIM1 y SIM2. P favor, asegúrese de que el contactos de oro de la cara hacia el Citricphone B2Tv y la esquina cortada tiene la misma dirección con la ranura de la tarjeta, a continuación, presione el otro lado de la tarjeta con cuidado hasta que se fija en la ranura de la tarjeta.

(5) Reemplace la batería con su parte en contacto con oro frente al conjunto de baterías de Citricphone B2Tv pieza de contacto, y luego vuelva a colocar la tapa.

Precaución:

Todas las funciones descritas en este manual de usuario se basa en dos tarjetas SIM por favor, seleccione [**Configuración□Dual SIM□Modo de espera□SIM dual de doble modo de espera**]. Si sólo lone tarjeta SIM se inserta o el doesn tarjeta de función dua ser activada, la pantalla del Citricphone B2Tv y elementos de la selección podría ser diferente con lo que las instrucciones descritas.

1.4 Instalación de la tarjeta de almacenamiento

Su Citricphone B2Tv es compatible con T-Flash tarjeta de almacenamiento. Después insertar la tarjeta de almacenamiento, que serán capaces de ver o copiar los archivos guardados en la tarjeta de almacenamiento a través de su Citricphone B2Tv, y amplia el espacio de memoria del Citricphone B2Tv.

(1) Presionar 【 Colgar】 durante unos tres segundos para apagar el Citricphon B2Tv.

(2) Remove tapa de la batería.

(3) Siga las dirección de la flecha de "OPEN" en la tapa de la ranura T-Card, ranura para tarjeta de tapa abierta, coloque el T-tarjeta en la ranura vertical, asegúrese de q los contactos dorados de la tarjeta hacia arriba la cara, hasta que la tarjeta se fija en ranura de la tarjeta .

(4) Siga las flecha de dirección de "BLOQUEO"En la T-ranura de la tarjeta, tire de la ranura para la tarjeta de bloquear la ranura de la tarjeta.

Advertencia:

1. No con fuerza y con frecuencia insertar o extraer la tarjeta de almacenamiento, co el fin de evitar daños.
2. Don't quitar o insertar la tarjeta mientras está leyendo o escribiendo la tarjeta de memoria (como la reproducción de mp3, mp4, tomar fotos o video, enviar o recibir MMS, grabación, transmitiendo archivos Bluetooth, etc), de lo contrario, el daño pued ser causado a la Citricphone B2Tv o la tarjeta de almacenamiento.

1.5 Batería de carga

Acusado por el cargador de viaje

(5) Instale la batería correctamente en el Citricphone B2Tv.

(6) Inserte el cable del cargador de viaje a la conexión de la ranura en la parte izquierda del Citricphone B2Tv, y luego conectar el cargador a una toma de corriente estándar.

Una vez que el cargador está enchufado, la batería icono en el esquina superior derecha de la pantalla comienza a desplazarse, Demostrando que se está cargando.

Cuando el Citricphone B2Tv tiene completamente cargada, La batería icono se deten el desplazamiento, y se muestran como .

Cuando se completa la carga, desenchufe el cargador de la toma de corriente estándar de primera, y luego desconectar el Citricphone B2Tv y el cargador.

Precaución:

1. Por favor, utilice la batería y el cargador aprobado para este producto, de lo contrario puede causar una explosión.

2. Si la batería está completamente vacía, el icono de batería aparecerá después de l carga de dos a tres minutos. En general, el tiempo de carga es de 2-5 horas, dependiendo de la situación actual del Citricphone B2Tv (ya sea encendido, durante u llamada de Citricphone B2Tv, etc).

3. Por favor, utilice el cargador para cargar, hacer todo lo posible para evitar la carga mediante un cable USB.

4. Para un rendimiento óptimo de la batería, carga y descarga de la batería nueva dos o tres veces. Las primeras veces que cargar la batería, cárguela durante al menos 1(horas.

1.6 Encendido / apagado

1.6.1 Encendido

Presionar【Colgar】durante tres segundos para encender el Citricphone B2Tv.

1.6.2 Apagado

Presionar 【Colgar】 por tres segundos para apagar el Citricphone B2Tv.

Advertencia:

No encienda el Citricphone B2Tv en áreas donde se prohíbe el uso de Citricphone B2Tvs móviles o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro, y también asegurarse de que no se ha activado la función "Calendario de encendido / apagado"

1.7 Utilizando las teclas de acceso directo

Al pulsar algunas teclas directamente desde la pantalla principal ofrece acceso direct a las funciones del Citricphone B2Tv común.

Clave	Operación	Función
Tecla de llamada	pulse brevemente	Introduzca Historial de llamadas
1~2 Teclas	mantenga en	Introduzca buzón de voz para SIM1 o SIM2

Las funciones de acceso directo de las teclas de navegación son las siguientes:
Mientras que la pantalla principal se muestra como "estilo inteligente"
Arriba / abajo: Seleccione el icono de perfiles o
o los iconos de acceso directo en la pantalla principal.
Izquierda / Derecha clave: Cuando el icono de acceso directo es
seleccionados, Mover a la izquierda / derecha para elegir el icono.
Mientras que la pantalla principal se muestra como "estilo"
Hasta clave: Reproductor de audio.
Tecla: Dual-SIM.
Izquierda clave: Gestor de archivos.
Haga clave: Perfiles.

2. Uso de las funciones

2.1 Realización de una llamada

2.1.1 Llamar directamente a la pantalla de inicio

(1) En el Pantalla de inicio, introduzca el código de área y número de Citricphone B2Tv.

(2) Pulse brevemente 【Tecla de llamada 1】 para llamar desde una SIM, y pulse brevemente【Tecla de llamada 2】para llamar desde SIM 2.

2.1.2 Hacer internacional llamada

(1) Introduce el código de país (Para introducir "+", pulse 【】 * clave dos veces)

(2) Introduce el código de área (por lo general excluyen el primer "0 ") Y el número de Citricphone B2Tv.

(3) Pulse brevemente【Tecla de llamada 1】para llamar desde una SIM, y pulse brevemente【Tecla de llamada 2】para llamar desde SIM2.

2.1.3 Llamar desde Contactos

(1) Introduzca los contactos para seleccionar la información deseada.

(2) Pulse brevemente 【Tecla de llamada 1】para llamar desde una SIM, y oprim 【Tecla de llamada 2】para llamar desde SIM2.

2.1.4 Volver a marcar de ctoda la historia

❖ Ingrese al menú principal y seleccione [Registros de llamadas], a continuación, seleccione el número deseado.

❖ En el Sceen Inicio, pulse 【Tecla de llamada 2.1】Para ver el historial de llamada y seleccionado el número que desee marcar.

Pulse brevemente【Tecla de llamada 1】para llamar desde SIM1, y oprima【Tecla d llamada 2】llamará a partir de SIM2.

2.1.5 Dial un número de extensión

(1) Introduzca el número de la centralita.

(2) En la pantalla de marcado, seleccione <**Opción**→**Insertar**→**Pausa p**>, A continuación, introducir el número de extensión.

(3) Pulse brevemente 【Tecla de llamada 1】 para llamar desde SIM1, y oprima 【Tecla de llamada 2】 de SIM2. El número de extensión será transmitida en pocos

2.2 Respuesta o rechazo de una llamada

2.2.1 Responder unallamada

Cuando hay una llamada entrante, puede oprimir 【Tecla de llamada】o【Tecla suav izquierda】 para responder.

2.2.2 Responder una segunda llamada

Si la función de llamada en espera se ha activado, cuando no es nuevo que viene llamada mientrasYa se encuentra en el Citricphone B2Tv, puede:

❖ Pulse【Tecla de llamada】para contestar la segunda llamada y la llamada en cur se pondrá en espera.

❖ Pulse 【Tecla Fin】para rechazar la segunda llamada y para mantener la llama actual.

2.2.3 Rechazar una llamada

Cuando hay una llamada entrante, puede oprimir 【Tecla Fin】para rechazarla.

2.3 Las opciones de llamada

Si bien en el Citricphone B2Tv, seleccione <**Menú** > Y usted puede tener las siguientes opciones:

❖ **Encienda el manos libres:** Seleccione para activar o desactivar la función de altavoz. Pulse【Tecla suave derecha】durante una llamada a su vez en el altavoz tampoco.

❖ **Interruptor:** Seleccione [**Cambiar**] Para conservar la llamada actual, y esta función las necesidades de soporte de red.

❖ **Contactos:** Seleccione para ver su lista de contactos.

❖ **Mensajes:** Entrar en la pantalla de mensajes.

❖ **Registros de llamadas:** Introduzca los registros de llamadas.

❖ **Grabar:** Grabar la conversación. Seleccione [**Menú□Apagar**]para detener la grabación y el archivo grabado se almacena a través de [**Multimedia□Grabador□Opción□Grabar lista de archivos**]automáticamente.

Precaución:

Grabación de una llamada es ilegal en algunos países, por lo tanto, usted debe obtene el permiso de la persona que está llamando antes de grabar.

❖ **MUTE:** Seleccione esta opción para apagar el micrófono mientras habla por Citricphone B2Tv, para que pueda escuchar su interlocutor, pero la persona que llam no puede oírle. Seleccione [**Activar micrófono**] Para cambiar de nuevo el micrófono.

2.4 Aujustar volumen de llamadas

Durante unallamada, puede pulsar 【Tecla de navegación】 a ajustar el audífono volumen.

2.5 Rechazando una llamada

Pulse 【Tecla Fin】 para finalizar la llamada.

3. Historial de llamadas

❖ Ingrese al menú principal, a continuación, seleccione [**Los registros de llamadas**] Para entrar en la lista de llamadas.

❖ En la pantalla principal, pulse【Tecla de llamada】para ver la lista de llamadas.

3.1 Hechas las llamadas

Mostrar los registros de llamadas recientes. Elija cualquier registro de llamadas, y seleccione <**Opción**> Para acceder a las siguientes operaciones:

Opción	Función
Detalles	Mostrar la información de la llamada seleccionada
Llame	Realizar una llamada SIM 1 o SIM 2
Guardar	Guardar la entrada a la tarjeta SIM o en el Citricphone B2Tv
Enviar mensaje	Enviar un SMS o MMS a la entrada seleccionada
Agregar a contacto existente	Guarda el número seleccionado a una entrada de contacto existente (sólo permite agregarlo en el Citricphone B2Tv'S list de contactos)
Agregar a la lista negra	Ajuste el número de Citricphone B2Tv seleccionado como el número rechazada, después de guardar, el número estará disponible en [**Contactos□Lista negra**]
De llamadas IP	Realizar una llamada de IP a través de la tarjeta SIM 1 o SIM
Eliminar	Eliminar la entrada seleccionada de la lista
Eliminar todos los	Eliminar todas las entradas de llamada de la lista

Para la función de línea, también puede seleccionar [**Configuración□Dual-SIM□Principales SIM configuración□Llame**], Y la base de sus necesidades para elegir SIM2 SIM1, o del sistema para seleccionar.

3.2 Llamadas recibidas

Mostrar los últimos llamadas recibidas. Las operaciones similares, es posible que se refieren a "Llamadas de Salida".

3.3 Llamadas perdidas

Mostrar las llamadas recientes sin cosechar para arriba. Para obtener más operaciones, consulte "Llamadas hechas".

3.4 Rechazó las llamadas

La pantalla del Citricphone B2Tv números de las llamadas establecidas rechazada.

3.5 Eliminar

Eliminar todas las entradas de llamada.

3.6 Duración de las llamadas

Seleccione la tarjeta SIM, y entonces usted puede ver toda la información relevante acerca de la tarjeta SIM.

3.7 Costos de llamadas (necesita el soporte de la red)

❖ **Costo reset:** Restablecer el costo de la llamada total igual a cero.

3.8 Contador GPRS

Puede ver los detalles sobre GPRS caudal.

4. Los perfiles de usuario

Con esta función, puede configurar los perfiles de usuario diferentes para adaptarse a entornos diferentes. Hay cinco perfiles preestablecidos disponibles, cada uno tiene su propio valor por defecto, que puede configurar de acuerdo a su necesidad.

4.1 Normal

❖ **Activar**: Activa el perfil elegido.

❖ **Configuración**: Defina las siguientes opciones según sea necesario.

➢ **Juego de timbresajustes**: Ajuste el timbre de la llamada o el timbre msg pa SIM1 y SIM2.

➢ **Ajuste el volumen**: Ajuste el volumen para el tono de llamada entrante, mensaje de tono de llamada, etc Pulse la tecla de navegación 【】 para adecuar la volumen.

➢ **Alerta de llamada**: Ajuste el modo de llamada de alerta deseado para SIM1 SIM2.

➢ **Mensaje de alerta**: Ajuste el modo de mensaje deseado de alerta para SIM y SIM2.

➢ **Alarma recordar**: Ajuste la alarma que desee recordar el modo de

➢ **Tono del teclado**: Ajuste los tonos deseados teclado.

➢ **Batería bajo alerta**: Defina si desea activar el tono de aviso de batería baja.

➢ **Encendido / apagado tono**: Defina si desea activar el encendido / apagado tono.

❖ **Cambiar el nombre de**: Modificar el nombre del perfil seleccionado.

4.2 Vibrar

Para la configuración, consulte a "General".

4.3 Tmbre alto y vibrar

Para la configuración, consulte a "General".

4.4 Timbre bajo

Para la configuración, consulte"General".

4.5 Silencio

Para la configuración, consulte"General".

5. Contactos

El Citricphone B2Tv está diseñado con un espacio de memoria de alta capacidad. Tarjeta SIM diferente tendrá una capacidad de memoria diferente.

5.1 Ver un contacto

Introduzca los contactos, el Citricphone B2Tv es por defecto para mostrar la lista de

5.2 Búsqueda inteligente

Introduzca los principales menú, y seleccione [**Contactos**] Para ver la lista de contactos.

Usted puede buscar el contacto deseado pulsando las teclas correspondientes (El Citricphone B2Tv es compatible con la búsqueda difusa).

✍ **Por ejemplo:Búsqueda "Sam"**

Entrada de las teclas numéricas "726" que es correspondiente a la letra Inglés"S", "a' "m", entonces usted puede encontrar.

✍ **Por ejemplo:La búsqueda del nombre guardado a partir de símbolos**

Directamente de entrada "1" para encontrarlo.

Seleccione el contacto deseado y, a continuación, elija <**Opción**> Para acceder a las siguientes operaciones:

Opción		**Función**
Nuevo		Añadir un nuevo contacto
Búsqueda		Búsqueda de los detalles del número de Citricphone B2Tv deseado
Escribir un mensaje		Le permite enviar un SMS, MMS al contacto seleccionado.
Marcar		Hacer una llamada al contacto seleccionado
Enviar vCard		Le permite enviar el contacto seleccionado a través de SMS o Bluetooth
Eliminar		Eliminar el contacto seleccionado
Marcos		Marque el contacto seleccionado o todos los contactos
Copiar		Copie el contacto seleccionado a SIM1, SIM2, el Citricphone B2Tv o la tarjeta de memoria
Otros	Velocidad de configuración de acceso telefónico	Preestablecido en los números de Dail velocidad. En la pantalla principal, mantenga el 3 ~ 9 teclas directamente a marcar el número correspondiente a esa tecla.
	Identificador de llamadas	Establecer el número seleccionado como el número de Citricphone B2Tv. La función y la cantidad de los números guardados todos dependen de la tarjeta SIM.
	MEMORIA STATUS	Ver el estado de la memoria los contactos de la SIM2 SIM1, o en el Citricphone B2Tv
	mostrar una sola línea por línea doble Display	Seleccione para mostrar los contactos por línea o una línea doble.

5.3 Agregar un nuevo contacto

En la lista de contactos, seleccione <**Opción**→**Nuevo**> Para crear un nuevo contacto.

❖ **SIM2**: El registro de entrada se guardará en SIM2, con el nombre de cada número telefónico.

Precaución:
Al crear un nuevo contacto, el nombre puede estar en blancoSin embargo, el número de Citricphone B2Tv no se puede.

6. Mensaje

Tque el servicio de mensajería es una especie de servicio de red. Si se puede trabajar normalmente depende de la tarjeta SIM y los servicios prestados por el operador de red. Por lo tanto, por favor, confirme con su operador de red antes de utilizar esta función.

6.1 Escribir un mensaje

Usted debe obtener el número del centro de servicio correspondiente El operador de red antes de utilizar esta función. La capacidad de memoria es diferente debido a los diferentes tipos de tarjeta SIM.

6.1.1 Nuevo SMS

El Citricphone B2Tv admite múltiples edición de SMS.
En la pantalla principal, pulse【Tecla suave izquierda】y seleccione [**Mensaje→Escribir mensaje→Nuevo SMS**] Para editar un nuevo SMS directamente.
Después de escribir un SMS, haga clic en <**Opción**> Tener las siguientes operaciones:

❖ **Enviar**: Envía el mensaje al destinatario deseado, o puede hacer clic en <**Contactos**> Para buscar el contacto deseado y, a continuación a enviar después eligiendo la tarjeta SIM.
❖ **Insertar plantilla**: Seleccione la plantilla deseada y la inserta en el SMS.
❖ **Añadir Información de contacto**: Retrieve la información de contacto que desee (eg.name y número de Citricphone B2Tv) de los contactos y agregar a los SMS.
❖ **Añadir phiz**: Agregue el phiz deseado e insertarlo en el SMS.
❖ **Guardar**: Guardar el SMS se edita en el Borradores.

6.1.2 Nuevo MMS

MMS es un mensaje multimedia mensaje, el apoyo a las imágenes en GIF, JPEG, WBMP, y BMP

Precaución:
El MMS sólo puede utilizarse cuando es apoyado por el operador de red, y sólo con Citricphone B2Tvs multimedia función puede recibir y normalmente mostramos.
En la pantalla principal, pulse【Tecla suave izquierda】y seleccione [**Mensaje→Escribir mensaje→Nuevo MMS**] Para crear un nuevo MMS.

❖ **Enviar**: Enviar la edición MMS al destinatario deseado. Usted debe número de memorización del destinatario antes de enviarlo.
❖ **Destinatarios**: Añadir el número del destinatario mediante la opción [**Añadir destinatario**] O [**Añadir grupo**].
❖ **Cc**: El MMS puede ser copiado de carbono para el destinatario deseado.

- **Texto**: Modificar el texto MMS.
- **Agregar**

Deslice: Puede insertar una nueva diapositiva.
Imagen::Seleccione la imagen deseada y se insertan en el MMS. El Citricphone B2Tv admite WBMP, BMP, GIF y JPEG.
Audio:Seleccione el archivo de audio deseado y se insertan en el MMS. El Citricphone B2Tv es compatible MIDI, WAV, MP3 y el formato AMR.
Video: Seleccione el archivo de vídeo deseado y se insertan en el MMS. El Citricphone B2Tv es compatible con formatos 3GP y MP4.

- **Eliminar**

Esta diapositiva: Eliminar la diapositiva actual.
Imagen: Borrar la imagen en el actual diapositivas (Esta opción estará disponible después se inserta una imagen).
Audio: Eliminar el archivo de audio en el actual diapositivas (Esta opción estará disponible después de un archivo de audio se inserta).
Video:Eliminar el archivo de vídeo en la diapositiva actual (Esta opción estará disponibl después de un archivo de vídeo se inserta).

- **Diapositiva anterior**: Mover a la última diapositiva (Esta opción estará disponible cuando hay varias diapositivas).
- **Diapositiva siguiente**: Mueve a la siguiente diapositiva (Esta opción estará disponible cuando hay varias diapositivas).
- **Ajustar el tiempo de la diapositiva**: Ajuste el tiempo de reproducción de la diapositiva actual, y el período de validez es desde 100 hasta 600 segundos.

- **Prevista**: Vista previa de la diapositiva en la secuencia.
- **Guardar**: Guardar el actual MMS a [**Borradores**], Disponible para la re-edición y envío.

6.2 Bandeja de entrada

Almacenar todos los SMS y MMS.

6.3 Bandeja de salida

Guarde todos los SMS y MMS no se haya enviado.

6.4 Borradores

Guardar. editado SMS y MMS que no se haya enviado.

6.5 Enviadocuadro

Guarde todos los SMS y MMS enviados con éxito. Si desea que los mensajes enviados se guardarán automáticamente, seleccione
[**Mensajes□Opción**], A continuación, seleccione [**Configuración de SMS□Guardar mensajes enviados□Guardar**].

6.6 Configuración de los mensajes

En la pantalla principal, pulse【Tecla suave izquierda】para entrar en el menú principal continuación, seleccione [**Mensaje□Opción**] Para entrar en el menú de ajustes de mensajes

6.6.2 Servidor de correo de voz

Esta función funciona como unan respuesta a máquina, que puede transferir una llamada perdida a su correo de voz personal, Permitiendo que el persona que llama para dejar un voz mensaje y le notificará por un SMS. Correo de voz es una parte del paquete de software proporcionado por el operador de red, por lo tanto, es necesario registrarse para activar esta función, y establecer manualmente el Citricphone B2Tv. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más detalles.

Precaución:

Es'S viable para transferir la llamada de voz en el buzón de voz (El número de la llamad dejar un mensaje) mediante el establecimiento de "Desvío de llamadas".

6.6.3 Mensaje de difusión

Usted puede recibir difusión de mensajes de texto con diferentes contenidos a través de servicio de red, tales como noticias, información meteorológica o de tráfico. Para obtener más información, por favor, consulte con su operador de red.

- **Leer**: Leer el mensaje de difusión recibido.
- **Difusión de lanzamiento**: Si [seleccione**Off**], Entonces no importa número de canal correspondiente se ha establecido o no, el Citricphone B2Tv no podrá recibir mensajes de difusión.
- **Canal configuración**: Usted puede seleccionar [**Añadir canal**] O [**Canales**].
- **Idiomas:** Multi-idiomas disponibles, se puede escuchar a la broadcat en el idioma deseado.

6.6.4 Configuración de SMS

- **SIM1 centro msg**: Si bien el envío de mensajes, debe establecer el número del centro de servicio prestado por el operador de red. La mayoría de las tarjetas SIM po defecto contiene el número del centro de servicio. También puede obtener éste número directamente desde el operador de red.

Precaución:

Si usted modificar o eliminar el número del centro de servicio, un SMS, no puede ser enviado con éxito.

- **SIM2 msg centro**: Por favor refiérase a [**SIM1 centro msg**].
- **Mensaje período de validez:** Le permite ajustar la longitud de tiempo durante el cual el SMS se almacenará en el centro de mensajes. El período de validez depend de operador de red.
- **Informe de situación:** S[Elegirá**En**], A continuación, el mensaje de texto centro s le informa al éxito envió un mensaje.
- **Guardar mensajes enviados**: Usted puede seleccionar si desea guardar el mensaje enviado o no.
- **Preferencia de almacenamiento**: Usted puede seleccionar para guardar los SM en la tarjeta SIM o el Citricphone B2Tv primero.

6.6.5 MMS configuración

- **SIM1 MMS count/SIM2 cuenta MMS**: Usted puede seleccionar SIM1 acount MMS o SIM2 acount MMS

❖ **Anónimo enviar**: Seleccione [**Activar**], El MMS se envía al destinatario deseado sin mostrar el número de Citricphone B2Tv del remitente.

❖ **Prioridad**: Ajuste el nivel de prioridad para MMS.

❖ **Recibir MMS**: Usted puede seleccionar [**La recepción manual**] Entre [**La recepción automática**]. Si manual de recuperar la función está activada, entonces usted tiene que descargar manualmente los MMS recibidos desde la bandeja de entrada, si de auto función que se elija, a continuación, el Citricphone B2Tv automáticamente se descargará el MMS recibido una vez que el Citricphone B2Tv vuelve a la pantalla principal.

❖ **Escuchar audio**: Una vez activado, el Citricphone B2Tv reproducirá el sonido durante la lectura de un MMS.

❖ **Permitir adversting**: Una vez activado, el Citricphone B2Tv recibirá publicidad mientras se recibe un MMS.

❖ **Período de validez:** Puede establecer la validez de los MMS. El plazo depende de servicio prestado por el operador de red.

❖ **Almacenamiento**: Usted puede seleccionar la ubicación de almacenamiento necesario para imágenes, Archivos de música o video de MMS.

❖ **Restaurar por defecto**: Restablecer la configuración predeterminada.

6.6.6 Mensaje de la capacidad

Usted puede ver el estado de la capacidad de memoria para los SMS y MMS a través de esta función.

7. **Internet**

El servicio de red le permite acceder a Internet a través de la comunicación inalámbri desde donde se puede obtener abundante información y recursos, y el comercio electrónico de Internet.

En la pantalla principal, pulse【Tecla suave izquierda】y seleccione [**Internet**].

Precaución:

1.Su proveedor de servicio de red no sea compatible con algunas funciones. Con el fin de garantizar que el trabajo del navegador normalmente, por favor confirme primero que soporta tu tarjeta SIM y tiene la función de Internet activa.

2. Si navegas por la página web, con cargo caudal cargos.

7.1 Entrada URL

Entra en la web quería, y haga clic en <**Confirmar**> Para conectarla.

7.2 Página de inicio

Al seleccionar esta opción, su Citricphone B2Tv móvil directamente a visitar la página de inicio predeterminado o default.

Mientras navega por la web, pulse【Tecla suave izquierda】 a swtich entre la barra direcciones, sitios web y la barra de herramientas.

El uso de la barra de herramientas:

	Cerrar: Cierre página web actual.
	Volver: Basado en la historia, de nuevo a visitar la página web de vista más recientemente.
	Adelante: Basado en la historia, con interés visite la página siguiente.
	Agregar a favoritos: Guardar dirección URL actual en el Favoritos
	Historia: Ver la historia.
	Guardar archivos: Guardar la instantánea, imágenes o archivos de música.
	Salir: Seleccione si desea salir del navegador.

7.3 Agregar a favoritos

Los marcadores son por defecto como en blanco, y que son capaces de modificarlo como quieras. Guarde el sitio web común visitadas en los Favoritos, y marcada por nombres simples. Seleccione un nombre guardado, a continuación, la web correspondiente se va a conectar. Por favor, consulte las siguientes ajuste:

❖ **Añadir a favoritos**: Introduzca la dirección y el nombre del nuevo marcador, a continuación, seleccionar la opción <**Aceptar**> Para guardarlo.

7.4 Historia

Registro de los sitios web que visitó antes.

7.5 En línea

Después de guardar un sitio web como instantánea, puede navegar por la web mientras está desconectado.

WAP 7.6 configuración

7.6.1 Configuración del navegador

❖ **Borrar la caché**: Con el fin de evitar la congestión y mejorar la speedN navegación web, por favor, borrar la caché de forma regular.

❖ **SIM1 cuenta de red**: Establezca el puerto de red SIM1.

❖ **cuenta de red SIM2**: Establezca el puerto de red SIM2.

❖ **Descargar imagen**: Después de activar esta función, la imagen sólo se muestra después de ser descargado.

❖ **Escuchar el sonido de fondo**: Después de activar esta función, puede reproduci música de fondo.

❖ **Acepte**: Si desea habilitar esta función, usted puede recibir mensajes Push. Al recibir mensaje de inserción, un icono aparecerá en la pantalla principal, y se puede ver el mensaje WAP Push enviado por el sistema a través de este menú.

Precaución:

No arbitrariamente cambiar la configuración, o que normalmente no pueden visitar la página web.

❖ **Nueva conexión**

➢ **Seguridad**: Establecer si conviene que el posibilitando la seguridad en.

➢ **Nombre de usuario**: Modificar el nombre de usuario de la red.

➢ **Contraseña**: Configuración de la contraseña de conexión.

➢ **APN**: Establecer el nombre del puerto de red de acceso.

➢ **Dirección IP del Gateway**: Establezca la dirección IP de red.

➢ **Puerta de entrada del puerto**: Ajuste el puerto de red.

➢ **Cambiar el nombre de**: Modificar el nombre de cuenta de red.

➢ **Como página de inicio**: Establecer la dirección del sitio web la página principal.

➢ **Configuración avanzada**: Configuración de la dirección DNS y el tipo de red.

❖ **Agregar a la lista**: Usted puede agregar muchas cuentas de red por defecto.

❖ **Búsqueda**:Busque la configuración de la red registrada en las áreas cercanas, que puede ser utilizado directamente después de ser buscado.

❖ **Eliminar**: Eliminar la cuenta de red seleccionado.

❖ **Editar**: Editar la cuenta de red seleccionado.

7.6.3 Pque se refiere el almacenamiento

Usted puede elegir el lugar donde guardar los archivos de imágenes, música o vídeo desde Internet.

7.6.4 GPRS establecimiento

Usted puede seleccionar para abrir siempre GPRS o abrirla cuando sea necesario.

7.6.5 Restaurar por defecto

Restablecer la configuración de WAP de nuevo a la fábrica.

8. **Multimedia**

8.1 Cámara

Ingrese al menú principal, y seleccione [**Cámara**] para entrar el cámara de pantalla de vista previa.

8.1.1 Captura de una foto

En la pantalla de captura de vista previa, pulse 【Tecla OK】para tomar una foto.

Captura de ajuste

En la pantalla de captura de vista previa, seleccione <**Opción**> Para procesar a continuación las operaciones.

❖ **Alquiler de modo de captura**: Albe para activar el modo de auto-captura o no.

❖ **Fotos**: Escriba Vierwer imagen para ver las fotos capturadas.

❖ **Cámara configuración**

➢ **Flash**: Ajuste el flash.

: En

: Auto

: Off

➢ **Contraste**: Ajuste el grado de contraste.

➢ **Lucha contra el parpadeo**: 50 Hz y 60 Hz están disponibles para que usted

: 3 segundos

: 10 seg

➢ **Cont. disparos**: Se establece en continuamente disparo imágenes.

: Off

: 3 disparos

: 6 disparos

❖ **Ajustes de imagen**

➢ **Tamaño de la imagen**: Disponible para ajustar la resolución.

: 640 X 480

: 220 x 176

: 320 x 240

➢ **Calidad de imagen**: Usted puede seleccionar como usted necesita.

:Normal

: Alto

: Baja

❖ **Balance de blancos**: Ajustes de balance de blancos.

: Auto

: A la luz solar

: Fluorescente

: Despejado

: Incandescencia

❖ **Modo de escena**: Disponible para cambiar entre el modo Nomal y modo nocturno.

:Normal

: Noche

❖ **Almacenamiento**: Seleccione la ubicación de almacenamiento para las fotos capturadas.

8.2 Grabador de vídeo

Ingrese al menú principal, y seleccione [**Grabador de vídeo**] Para entrar en la pantalla de previsualización de vídeo y pulse □□ tecla OK para comenzar a grabar el vídeo.

Grabar vídeo establecimiento

En la pantalla de previsualización de vídeo, seleccione <**Opción**> Para procesar a continuación las operaciones.

❖ **Alquiler de modo de captura**: Albe para activar el modo de auto-captura o no.

❖ **Video Viewer**: Para ver el video tiro.

❖ **Videocámara configuración**

➢ **Modo nocturno**: Seleccione esta opción para activar el modo de noche o no

➢ **Lucha contra el parpadeo**: 50 Hz y 60 Hz están disponibles para que usted elija.

8.3 Mobile TV

En la pantalla principal, sacar la antena, pulse □□ Tecla suave izquierda al menú principal, y seleccione [**La televisión móvil**] Para entrar en la función de TV. El Citricphone B2Tv selecciona automáticamente el canal de televisión cuando la funció de TV se utiliza para la primera vez.

- ❖ Pulse 【Izquierda ／ derecha】 para cambiar entre el canal anterior o siguient
- ❖ Pulse【Arriba ／ abajo】para ajustar el volumen
- ❖ Pulse【Tecla OK】para mostrar en pantalla completa

8.4 Reproductor de audio

El Citricphone B2Tv puede reproducir música guardada en el Citricphone B2Tv o la tarjeta de almacenamiento y el timbre de descarga, y también soporta la reproducció de MP3 de fondo.

Aviso:

MP3 apoya MPEG 1 capa 3 de audio, MPEG 2 capa 3 extensión de baja frecuencia de muestreo y MPEG 2.5 capa 3 (no oficial).

En pantalla principal, presione la tecla suave izquierda 【】 para acceder al menú principal y seleccione [**Reproductor de audio**] Para entrar en el reproductor de audio de la pantalla:

La siguiente tabla muestra los iconos en la pantalla del reproductor:

Icono	Descripción
	Pulse【Tecla de】para mostrar o hacer una pausa
	Pulse 【Tecla】para detener
	Pulse【Izquierda ／ derecha】para saltar a la última ／ siguier
	Mostrar el volumen de reproducción, pulse【+ Tecla】／【- C para subir ／ bajar el volumen

8.4.1 Antecedentes reproductor de audio

Mientras se reproduce una canción, pulse 【Tecla Fin】para salir de la pantalla de jue para entrar en el modo de fondo de juego.

8.5 Reproductor de vídeo

El reproductor de vídeo compatible con el archivo de vídeo en 3gp, mp4 o en formato avi.

Si el archivo está en formato estándar compatible, por favor, utilice la herramienta de conversión para conversar en un formato compatible estándar.

Entre en el menú principal, y haga clic en [**Multimedia□Reproductor de video**].

Icono Descripción:

Icono	Descripción
	Reproducción o la pausa
	Saltar a la última ／ archivo siguiente
	Deja de jugar

8.6 Imagen navegador

La función proporciona un rápido acceso a ver las fotos e imágenes.
El Visor de imágenes de pantalla, seleccione <**Opción**> Para procesar las operaciones siguientes:

- **Cambiar la carpeta**: Buscar automáticamente todos los canales y guardar en la lista de radio.
- **Enviar**Enviar la imagen seleccionada a través de MMS o Bluetooth.
- **Deslizar el juego**: Imágenes de pantalla en el modo de diapositivas a pantalla completa.
- **Eliminar**: Eliminar la imagen seleccionada.
- **Establecer imagen como fondo de pantalla**: Establecer la imagen seleccionada como fondo de pantalla para el Citricphone B2Tv.
- **Cambiar el nombre de**: Cambiar el nombre de la imagen seleccionada.
- **Marcos**: Capaz de marca de imagen seleccionada.
- **Detalles**: Muestra los detalles de la imagen seleccionada.
- **Deslice configuración**: Capaz de cambiar el efecto de la exhibición de diapositiva a través de ajuste [**Seleccione el efecto**] Y [**Dtiempo Elay**].

8.7 Grabador

En la pantalla principal, pulse【Tecla suave izquierda】para entrar en el menú princip seleccione [**Multimedia**→**Grabador**], Y elija <**Opción**→**Iniciar la grabación**> Para iniciar l grabación. Seleccione <**Pausa**> Tener la pausa en la grabación por un tiempo, seleccionar la opción <**Detener**> Dejar de grabar. Tras el cese en la grabación, el archivo grabado se guarda automáticamente en la carpeta [**Audio**], Pulse 【Arriba／abajo】para seleccionar o <seleccione**Opción**→**Grabar lista de archivos**> Comprobar.
Mientras que completar la grabación, seleccione <**Opción**> Al proceso siguiente operación:

- **Audición**: Reproduce el archivo grabado.
- **Grabar de nuevo**: Grabar un nuevo archivo.
- **Eliminar**: Eliminar el registro seleccionado.
- **Enviar**: Enviar el registro seleccionado mediante MMS o Bluetooth.
- **Grabar lista de archivos**: Revise todos los archivos grabados.

8.8 Radio FM

En modo de espera, enchufe el auricular, pulse【Tecla suave izquierda】para acceder menú principal, luego seleccione [**Radio FM**].
Radio FM tiene un antena telescópica. Puede escuchar la radio sin auriculares.
Icono Descripción:

Icono	Descripción
	Pulse 【Tecla】para activar o desactivar la radio
	Frecuencia barra de desplazamiento, pulse【Izquierda／derecha】para ajustar la frecuencia

siguientes:

❖ **Búsqueda automática y guardar**: Buscar automáticamente todos los canales y guardar en la lista de radio.

❖ **Lista de canales**: Mostrar todos los canales de búsqueda, oprima【Arriba / abajo】para seleccionar el canal y, a continuación, haga clic en <**Aceptar**> Escuchar.

❖ **Guardar**: Guardar canal actual.

❖ **Manual de búsqueda**: Entrada directamente el canal deseado y la búsqueda de ella.

❖ **Abrir altavoz / altavoces Cerrar**: Activar o desactivar el altavoz.

❖ **Juego de fondo**: Todavía se puede escuchar la radio después de dejar la pantalla del radio.

8.9 Gestor de archivos

Este menú le permite administrar los archivos almacenados en el disco USB o tarjeta de almacenamiento.

❖ **Audio**: Guardar los archivos de audio, tales como WAV, MP3, MIDI, AMR, ACC, etc

❖ **Ebook**: Guardar los archivos de eBook. (libros elctrónicos)

❖ **Fotos**: Guardar las fotos y los archivos de imagen, soportando formatos como: jpg, gif bmp, y wbmp.

❖ **Video**: Guardar los archivos de vídeo capturado, el apoyo a AVI, MP4 y 3GP.

❖ **vCard**: Guarde el archivo vcf. Copiar un contacto seleccionado de los contactos a la tarjeta de memoria, y luego guardarlo en formato VCF en esta carpeta.

9. Herramientas

9.1 Alarma

En el Hlgunas de espera, presione la tecla suave izquierda 【】 para entrar en el me principal y seleccione [**Herramientas**□**Alarma**], A continuación, puede establecer el nombre de la alarma, el tiempo, el timbre y el modo.

Hay tres alarmas, que pueden ser activados simultáneamente. Cada alarma dispone tres modos del sistema, [**Una vez**], [**Todos los**] O [**Semanal**].

9.2 Calendario

En el Hlgunas de espera, presione la tecla suave izquierda 【】 para entrar en el me principal y seleccione [**Herramientas**□**Calendario**] Para entrar en la pantalla del calendario.

Seleccione <**Opciones**> Al correonter las siguientes opciones:

❖ **Agregar tarea**: Crear un nuevo calendario y el horario es de pago como la fecha actual.

❖ **Ver las tareas**: Ver si hay un horario en el fecha ha hecho clic.

❖ **Todas las tareas**:Ver todos los horarios.

❖ **Borrar las tareas de hoy**: Borrar la programación en la fecha elegida.

❖ **Borrar todos**: Borrar todos los horarios.

❖ **Ir hasta la fecha**:Introduzca la fecha y el Pulse【Tecla OK】para ver el calendario

Pulse【Tecla suave derecha】a clara último dígito introducido , Mientras sostiene en tecla para borrar todos los dígitos.

Bluetooth 9.4

- **Abrir / Cerrar bluetooth**: Esta función le permite cambiar el Bluetooth encendi o apagado.
- **Visibilidad Bluetooth**: Establecer para mostrar u ocultar la Bluetooth de su Citricphone B2Tv. Si opta por ocultar el Citricphone B2Tv, otros dispositivos no puede detectar el dispositivo Bluetooth de su Citricphone B2Tv, incluso se ha activado la función Bluetooth.
- **Disp**: Puede buscar los dispositivos cercanos compatibles con Bluetooth
- **Mi nombre Bluetooth**: Si Función Bluetooth activada, mientras que la búsqueda de otros dispositivos para la señal de Bluetooth, el nombre correspondiente represen el Citricphone B2Tv.
- **Almacenamiento**: Capaz de establecer la ubicación de almacenamiento para los archivos recibidos a través de Bluetooth.
- **Ayuda**: Proporcionar pertinentes Bluetooth ayudar a la información.

9.5 Lector de libros electrónicos

Usted puede ver el archivo en formato TXT por Ebook y copie el archivo TXT con el [**Ebook**] Carpeta en la tarjeta de memoria de su PC.

En la pantalla principal, pulse【Tecla suave izquierda】para entrar en el menú principa seleccione [**Herramientas□Lector de libros electrónicos**] Para entrar en la pantalla d Ebook de leer la última vez. Seleccione <**Volver**> Para acceder a la lista Ebook y vuelva seleccionar el archivo que desea leer.

En la pantalla de Ebook, seleccione <**Opción**> Para acceder a las opciones siguientes:

- **Añadir a favoritos**: Añadir el contenido de la página actual a los favoritos.
- **Ver marcador**: Ver el contenido del marcador que se ha añadido.
- **Saltar a la primera página**: Saltar a la primera página del libro actual y lo leyó.
- **Saltar a la última página**:Saltar a la última página del libro actual y lo leyó.
- **Saltar a:**Entrada de las páginas que desee ir y pulse <**Confirmar**> A su vez a la misma.
- **Cancelar contraluz siempre encendido / luz de fondo siempre**: Seleccione par activar o desactivar la función de retroiluminación.

Precaución:

Si la memoria no es suficiente, habrá un aviso que aparece en la pantalla de Ebook. Po favor, eliminar archivos innecesarios para garantizar al menos 500 KB de espacio en tarjeta de memoria.

En la carpeta Ebook, seleccionar el eBook que desee y pulse <**Opción**> Para procesar las operaciones siguientes:

- **Detalle**: Ver los detalles de la selección Ebook, como el nombre, fecha, hora, etc
- **Libros recientes**: Ver Ebooks leído recientemente.
- **Enviar por blutooth**: Enviar el Ebook seleccionado a los demás a través de

10. Configuración

10.1 Doble SIM

❖ **Juego de doble SIM desviar llamadas**

Puede configurar las dos tarjetas SIM a desviar las llamadas entre sí. Antes de utilizar esta función, seleccione [**Configuración□Dual-SIM□Configuración de doble SIM**]

❖ **Modo de espera**: Usted puede seleccionar el modo de espera para la tarjeta SIM ya sea para tener una espera de la tarjeta SIM, o tener dos tarjetas SIM en espera al mismo tiempo.

❖ **Principales SIM configuración**: Hay varios tipos según el apartado siguiente:

➢ **Comunicación**: Para las funciones como llamadas, SMS, MMS y de Internet, usted puede elegir el tipo de tarjeta SIM que se utilizará de acuerdo a su necesidad, y usted también puede optar por que la elección del sistema durante el uso de algunas funciones determinadas.

➢ **Marcación rápida**: Si desea habilitar esta función, puede marcar rápido el número de Citricphone B2Tv a través de la preselección de la tarjeta SIM.

➢ **Respuesta por SIM original**: Usted puede activar la función de respuesta de la tarjeta SIM actual de llamada de Citricphone B2Tv, SMS, MMS y servicios de red.

Precaución:

"Respuesta de la tarjeta actual" tiene prioridad sobre "Master y el establecimiento de tarjeta adicional".

❖ **Ajuste SIM nombre**: Usted puede nombrar a la tarjeta que quieras.

❖ **Configuración de doble SIM**: Por favor, siga los pasos que provocó que aparece en la pantalla de proceso de fijación de doble SIM.

❖ **Ayuda**: Proporcionar ayuda de la información.

10.2 Configuración de llamadas

10.2.1 Selección de red

❖ **Selección automática**: El Citricphone B2Tv automáticamente la búsqueda y registro de redes disponibles.

❖ **Manual de seleccionar**: Habilitar esta función, el Citricphone B2Tv buscará la re y la lista de todas las búsquedas en redes, a continuación, debe elegir la que se necesita para registrarse.

10.2.2 Desvío de llamadas

Con base el conjunto de desviar las condiciones, las llamadas entrantes se forwared e el correo de voz o de otros números.

❖ **la transferencia incondicional**: Todas las llamadas entrantes se transferirán al número preestablecido o su correo de voz. Seleccione[**Consulta de estado**]para ver la corriente llamada incondicional desviar la situación.

❖ **Desvío si ocupado**:Las llamadas serán transferidas al buzón de voz o el número de Citricphone B2Tv predefinido cuando usted está en el Citricphone B2Tv.

❖ **Desvío si no hay opciones de respuesta**:Las llamadas serán transferidas al

❖ **Cancelar todos los desvíos**: Todas las funciones de desvío de llamadas se cancelan.

10.2.3 La restricción de llamadas

Esta función le ayuda a restringir las llamadas entrantes y salientes.
Seleccione la llamada que desee y pulse <**Confirmar**>, Entonces usted puede seleccionar [**Activado**], [**Off**] O [**Consulta de estado**]. Seleccione [**Activado**], El Citricphone B2Tv tendrá soporte de la red currect ajuste. A continuación se presenta las opciones disponibles restringido llamada.

Opción	Descripción
Todas las llamadas salientes	Restringir todas las llamadas salientes
Todas las llamadas entrantes	Restringir todas las llamadas entrantes
Las llamadas entrantes en itinerancia	No hay llamadas entrantes en itinerancia
Llamadas internacionales	Llamadas internacionales salientes prohibido
Marcar cuando INTL itinerancia	Entrantes de roaming internacional prohibido
Cancelar todas las de restricción	Cancelar toda restricción de llamadas
Cambiar la contraseña	Cambiar la contraseña para la función de llamadas Restrinja

Cautioin:

1. Algunos operadores de red prohibir tque la función. Para obtener más información póngase en contacto con su proveedor de servicio de red.
2. El operador de red le proporcionará la contraseña de red inicial, mientras que solicite este servicio.

10.2.4 Llamada en espera (¿Necesitas soporte de la red)

❖ **Activar**:Si se establece la función, la red le avisará de que hay una llamada entrante. Usted puede mantener la llamada actual y responder a otro.

❖ **Off**: Cancelar la función de llamada en espera, a continuación, las llamadas entrantes nuevos ganado'T ser contestadas mientras usted está en el Citricphone B2Tv ya.

❖ **Consulta de estado**:Seleccione para ver el estado actual de esta función.

10.2.5 Ocultar ID (¿Necesitas apoyo de la red)

❖ **Ocultar ID**: Durante la llamada, el destinatario ganado'T ver su número telefónic

❖ **Mostrar propia ID**: Durante la llamada, ynuestro número de Citricphone B2Tv será visible para el destinatario.

❖ **Exhibición de la identificación por la red**:Durante la llamada, si su número de Citricphone B2Tv será visible o no para el receptor depende de la preselección de la red.

10.2.6 Seleccione la línea

❖ **Seleccione al encender**: Usted puede seleccionar si desea activar el modo de vuelo cuando la alimentación.

10.2.8 Otros

❖ **IP teclas de método abreviado**

Después de activar esta función, la selección <**Opción□De llamadas IP**>, El número de entonces preajustada se agrega automáticamente antes de que el número que desea marcar y llamar a través de ella.

❖ **50 segundos de advertencia**

Si activa la función, un recordatorio de tiempo transcurrido se conocerán en el segun 50 de cada minuto durante la llamada, de modo que usted puede terminar la llamada tiempo para salvar a la tarifa telefónica.

❖ **Conecte el sistema**

El Citricphone B2Tv vibrará para que le solicite cuando el destinatario contesta el Citricphone B2Tv.

❖ **Responder / Rechazar el modo de**

➢ **SMS de respuesta después de rechazar**: Usted puede seleccionar si desea responder un SMS después de rechazar una llamada.

➢ **Cualquier tecla de respuesta**:Puede contestar las llamadas pulsando cualquier tecla (excepto la tecla suave izquierda 【】 【y Fin clave】.

❖ **Rellamada automática**

Si se establece esta función, el Citricphone B2Tv volverá a marcar el número después de una llamada fallida,

10.3 Configuración del Citricphone B2Tv

10.3.1 Hora y fecha

❖ **Ajustar el tiempo**: Directamente el momento de entrada o pulse 【Arriba / abajo】para establecer que.

❖ **Establecer fecha:** Introducir directamente el 【fecha o pulse Arriba / Abajo llav para configurarlo ..

❖ **Formato de hora**: Ajuste el formato de hora como [**12 horas**] O [**24 horas**].

❖ **Fecha tipo de pantalla**: Ajuste el formato de fecha como [**Año-mes días**], [**Lun-día-año**] O [**Fecha de mes años**].

10.3.2 Seleccione el idioma

Dos son los idiomas disponibles, [**Inglés**] Y [**Chino simplificado**].

10.3.3 Auto encendido / apagado

Puede configurar el Citricphone B2Tv para encender / apagar a una hora programad Para el método de ajuste, por favor vaya a "Alarma".

10.3.4 Sensor de movimiento del interruptor

La función le permite activar la función de auto-rotación sceen de fondos de escritorio de inactividad, la función de audio player.The se omite como "Desactivado".

Aviso:

Sensor de movimiento sólo funciona cuando las funciones de iluminación de la pantalla Si la luz de fondo está apagada, entonces el sensor de movimiento se desactivada y no

temblando de izquierda a derecha", Entonces el fondo de pantalla se activará el siguiente defauled en la lista.

Aviso:
fondos de escritorio de la función de conmutación actual sólo es compatible con el fondo de pantalla por defecto. Para el papel personalizado, que ganó'T trabajo.

❖ **Reproductor de audio**: Haga clic en [**Reproductor de audio**], El proceso de "**Acelerar agitando de derecha a izquierda**", Por lo tanto la canción se saltará a la última cesación de pagos en la lista de temas, el proceso"**Acelerar temblando de izquierda a derecha**", a continuación, la canción se puede cambiar como el siguiente defauled en la lista de temas.

Precaución:
Canción skiping ganado'T trabajo durante la reproducción de fondo está encendida.

10.3.5 Acceso directo de configuración

❖ Mientras que la pantalla principal es de estilo elegante, Puede cambiar los accesos directos en la pantalla de inicio a través de este.

❖ Mientras que la pantalla principal es de estilo común, puede cambiar el accesos directos responsables de 【】 Tecla de navegación en modo de espera.

10.3.6 Por de gestión

Mostrar la capacidad de la batería.

10.4 Ajustes de la pantalla

10.4.1 Fondos de configuración

Seleccione las imágenes por defecto u otros como el papel tapiz del Citricphone B2Tv

10.4.2 Inactivo estilo de pantalla

"Estilo estándar" y el "estilo inteligente" están disponibles.

10.4.3 Por en la pantalla

Puede seleccionar el ajuste preestablecido de animación u otros como la Potencia de animación en tu móvil.

10.4.4 Por de la pantalla

Puede seleccionar el ajuste preestablecido de animación u otros como el poder de la animación en tu móvil.

10.4.5 Contraste

Pulse 【Izquierda ／ derecha】para ajustar el contraste.

10.4.6 Luz de fondo

Seleccione el tiempo de luz deseada.

10.4.7 La luz del teclado

Seleccione el tiempo de la luz del teclado.

10.5 Seguridad configuración

Con el fin de obtener la información, se puede El código PIN, PIN2, contraseña de encendido y la función Guardlock.

10.5.1 PEN

PIN código es el número de identificación personal para la tarjeta SIM.Si no puede

Si ingresa el código PIN incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará automáticamente, y solicitándole que introduzca el código PUK para desbloquearlo. P lo tanto, por favor, no recuerdo el código PIN, si lo modifica.

PUK código (PUK1) está formado por ocho dígitos, no modificable. Cuando el Citricphone B2Tv está bloqueado por el código PIN, por favor escribe correctamente código PUK para desbloquear el Citricphone B2Tv. Si los tiempos de entrada incorrectamente código PUK las diez de la sucesión, la tarjeta SIM no se puede utiliza más. Algunos códigos PUK se proporcionan junto con la tarjeta SIM, algunas deben s adquirida en el proveedor de servicio de red. Si no conoce el código PUK, mientras qu el código PIN está bloqueado, por favor, no introduzca el código de forma casual. En este caso, por favor llame a la línea del proveedor de servicios de la tarjeta SIM, después de un simple comprobación sobre la identidad del usuario, puede obtener el código PUK de forma gratuita para desbloquear el Citricphone B2Tv.

Precaución:
Por favor, tenga cuidado al utilizar esta función. Si olvida el código PUK, por favor, consulte con su operador de red. Si los tiempos de entrada incorrectamente código PUK las diez de la sucesión, la tarjeta SIM se chatarra.

Seleccione el tipo de SIM y tiene las siguientes opciones:

- **Activado**: Usted debe ingresar el código PIN cada vez de encender el Citricphon B2Tv.
- **Modificar**: Usted debe activar el código PIN antes de modificarlo.
- **Off**: Sou debe ingresar el código PIN correcto antes de su desactivación.

10.5.2 PIN2

código PIN2 es el código de identificación personal necesario para algunas funciones determinadas (tal como se establece un número fijo, sistema de tarifas de Citricphon B2Tv, etc.)

código PIN2 es otra contraseña que, junto con la tarjeta SIM del proveedor de servici Si mal que de entrada por tres veces seguidas, el Citricphone B2Tv se bloqueará hast que el código PUK2 correcta entró, para la operación detallada, consulte el código PI y el código PUK.

Precaución:
Si los tiempos de entrada incorrectamente código PUK2 diez seguidas, no podrá utilizar la tarjeta SIM. Por favor, tenga cuidado al utilizar esta función.

10.5.3 Privacy

Asegurado por contraseña del Citricphone B2Tv, el Citricphone B2Tv estará protegid de otros usuarios unotherised. Cuando la función de contraseña ha sido activada para el historial de llamadas o mensajes, tienes que introducir la contraseña correcta en e menú principal o el correspondiente submenú. La contraseña por defecto es "1234".

10.5.4 Auto el bloqueo del teclado

Después de activar esta función, el Citricphone B2Tv se bloquea automáticamente si tiempo definido se llega, a fin de evitar las operaciones de error.

10.5.5 Bloqueo de la pantalla a finales de clave

Una vez activada esta función, cuando la luz de fondo está encendida, pulse 【Tecla Fi
para apagar la retroiluminación y el bloqueo automático del teclado.

10.5.6 Por contraseña de inicio

Se debe ajustar la potencia de la contraseña cuando se utiliza esta función por primer
vez (La contraseña es de 4-8 dígitos). Una vez activada esta función, Shaud contrasef
de la entrada cada vez que encienda el Citricphone B2Tv.

Precaución:

Encienda las personas con discapacidad doesnt 'tiene la limitación de introducir erróneamente. Recuerde por favor cuidadosamente acerca de la Potencia de las personas con discapacidad, de lo contrario, el Citricphone B2Tv no se encenderá normalmente una vez contraseña olvidada.

10.5.7 Guardlock

Guardlock (MSD) es apodado como Citricphone B2Tv móvil para perros. Cuando los demás ilegal usar el Citricphone B2Tv, la información como CellID del Citricphone B2T será recogida y enviada al Citricphone B2Tv móvil predeterminado y, además, la funci será evitar que otros usen el Citricphone B2Tv después de ciertas horas o certaim encendido veces.

Esta función se predetermina a estar apagado. Para activarlo, por favor, modificar la contraseña. Luego hay que introducir la contraseña si desea activar, desactivar o modificar la contraseña para la operación del proceso, y la contraseña de 6 dígitos. Para activarlo, hay que introducir un número preestablecido de Citricphone B2Tv móv (El número de Citricphone B2Tv móvil configurado para recibir el mensaje si el Citricphone B2Tv es robado), aparte de la contraseña.

Una vez activado, el Citricphone B2Tv almacena el número de IMSI de la tarjeta SIM original, que es único y singular, si inserta otra tarjeta SIM, habrá un sistema, que le solicitará que introduzca la contraseña guardlock. Si por error introducir la contraseñ de tres veces seguidas, el Citricphone B2Tv que por defecto como ilegal y mostrar un relevancia del sistema, a continuación, obtener y enviar información como CellID, ALC MCC, MNC, MCN al número predefinido de Citricphone B2Tv móvil. Mientras que recibir este mensaje, el usuario legal puede reportarlo a la policía, que puede consulta la situación del uso ilegal (incluyendo la ubicación utilizada, el historial de llamadas, etc de operador de red a través de la pieza de información.

El mensaje se mantendrá senting al Citricphone B2Tv móvil preestablecido hasta que se recibe correctamente. Si el Citricphone B2Tv es robado en más de 24 horas o cambiar de nuevo, el Citricphone B2Tv volverá a enviar un mensaje a su número de Citricphone B2Tv preestablecido. Cuando el mensaje ha sido enviado con éxito hasta 15 veces, cualquier tarjeta SIM utilizada ilegalmente ganadoTrabajo de t en el Citricphone B2Tv robado, whick automáticamente apagado.

Precaución:

Por favor, informe a la policía a tiempo si el Citricphone B2Tv es robado, pero este doesn'T significa que el Citricphone B2Tv se pierde definitivamente remonta. Por lo

SIM se inserta, introduzca la contraseña correcta, número de mensajes se envían desde cero, mientras tanto, habrá un mensaje que le preguntará si se unen a esta tarjeta SIM. Seleccione vinculante, entonces el Citricphone B2Tv se renovará el núme IMSI y por defecto la tarjeta SIM como el designado.

❖ **Activado**: Antes de activar esta función, configure la primera contraseña, si has contraseña'T ha establecido, el Citricphone B2Tv pista "Cambiar contraseña de primera", a continuación, por favor, introduzca [**Cambiar la contraseña**] Para finalizar la configuración de la contraseña y volver a activar esta función. Mientras que activar contraseña y número de guardlock notificado Citricphone B2Tv móvil (el número para recibir la información de la tarjeta SIM utilizada ilegalmente en el robo del Citricphone B2Tv) son obligatorios. Después de estos, la función guardlock funcionará.

❖ **Off**: Para desactivar la función guardlock, usted debe ingresar la contraseña correcta Guardlock.

❖ **Cambiar la contraseña**: Modificar guardlock contraseña.

Advertencia:
Por favor, utilice esta función con cuidado. El Citricphone B2Tv robado'T ser utilizado s la contraseña olvidada.

10.6 Restaurar valoresajustes

Restablecer todos los valores de los parámetros en el estado por defecto. Por favor, introduzca la contraseña de privacidad preservar (la contraseña inicial es 1234) para reanudar la configuración de fábrica.

11. Citricphone B2Tv de mantenimiento

Los Citricphone B2Tvs móviles AREP dispositivos electrónicos de precisión y debe ser mantenido cuidadosamente. Los siguientes consejos pueden ayudarle a cuidar de su Citricphone B2Tv y prolongar su vida útil.

❖ El Citricphone B2Tv y sus piezas de repuesto debe ser puesto fuera del alcance de los niños.

❖ Mantenga el Citricphone B2Tv seco. La lluvia, el agua o la humedad dañará los circuitos electrónicos. Si el Citricphone B2Tv se moja, retire la batería inmediatament y tome el Citricphone B2Tv más cercano al centro local de servicio autorizado.

❖ No coloque el Citricphone B2Tv en lugares con polvo o que esto afectará el uso diario.

❖ LCD es una parte del Citricphone B2Tv que pueden ser fácilmente dañados, por que tratar de evitar dejar caer el Citricphone B2Tv en el suelo o cualquier otra forma de agitación. No toque la pantalla con un objeto punzante.

❖ No coloque el Citricphone B2Tv en un ambiente de alta temperatura. Las altas temperaturas acortan la duración de los dispositivos electrónicos, destruir la batería desort o derretir carcasa de plástico de un Citricphone B2Tv.

❖ No coloque el Citricphone B2Tv en un ambiente de baja temperatura. De lo contrario, cuando la temperatura se eleva a la temperatura normal, habrá humedad el Citricphone B2Tv y esto va a destruir los circuitos electrónicos del Citricphone B2T

afectar a su uso normal.

❖ Por favor, use un paño limpio, suave y reflexionar para limpiar la lente, como el ler de la cámara, etc

❖ Si usted tiene que reemplazar la antena del Citricphone B2Tv, por favor, sólo tendrás que cambiar con un accesorio o designado. Para utilizar la antena unauthenrized o piezas de recambio se dañará el Citricphone B2Tv y desobedecer los reglamentos pertinentes para el dispositivo inalámbrico.

12. Solución de problemas

Si se encuentra con problemas de uso, consulte a continuación la solución de problemas guía. Si la solución pertinente no está disponible en este manual de usuario póngase en contacto con centros de authenrized mantenimiento.

12.1 El Citricphone B2Tv no enciende

Posible causa	Solución
No ha de presionar la tecla de encendido el tiempo suficiente	Pulse y mantenga pulsado la tecla más de 2 segundos.
La energía de la batería se agota	Cargar la batería
La instalación incorrecta de la batería	Instalar batería correctamente
Contraseña incorrecta	Por favor, introduzca la contraseña de seguridad correcta

12.2 El Citricphone B2Tv se apaga automáticamente

Posible causa	Solución
Activar la función de desconexión automática	Por favor, cancele si no es necesario.
La energía de la batería se agota	Carge la batería
Batería suelto	Instale la batería correctamente de acuerdo con el manual de usuario.
Contraseña incorrecta	Por favor, introduzca la contraseña de seguridad correcta

12.3 PIN / PUK loc códigok

Posible causa	Solución
Introduzca mal PIN Código (Personal Código de identificación en el código) o PUK (clave personal de	Introduzca la contraseña correcta

Seguridad"En la página 28 .
2. Si usted no sabe el código PIN correcto y el código PUK, póngase en contacto con s
operador o proveedor de servicios de red.

12.4 Mala calidad de la llamada

Posible causa	Solución
La señal cambia de repente	Tal vez usted se está moviendo a alta velocidad (p ejemplo, en un tren o autobús). Observe la intens de la señal y seleccione el lugar con la señal más fuerte para hacer una llamada y garantizar una r calidad de la llamada.
El área no tiene una buena señal	Por favor, pasar a la zona abierta.

12.5 Puede'T respuesta de una llamada

Posible causa	Solución
La opción de desvío de llamadas se ha establecido	Por favor, cancele el desvío de llamadas según las necesidades.
La opción de restricción de llamadas se ha establecido	Por favor, cancelar la función de restricción de llamadas entrantes o deambulan por el bloqueo de llamadas entrantes.

12.6 Puede'T hacer una llamada

Posible causa	Solución
Usted está fuera de la cobertura de servicios de red	Por favor, compruebe si la red está en estado normal.
La tarjeta SIM se ha insertado incorrectamente	Por favor, compruebe si su tarjeta SIM se puede utilizar normalmente.
El teclado se bloquea automáticamente	Presione la tecla suave izquierda【 】y presione【 Clave】 para desbloquear el teclado.
La restricción de llamadas se ha establecido	Por favor, cancele la llamada opción de restricción de acuerdo a sus necesidades.

12.7 La llamada el volumen es demasiado bajo

Posible causa	Solución
El volumen de llamadas ha sido demasiado bajo	Por favor, suba el volumen de llamadas.

El micrófono está demasiado lejos de la fuente de sonido	Por favor, ponga el micrófono del Citricphone B2Tv cerca de su boca.

12.9 No suena al entra una llamada

Posible causa	Solución
El Citricphone B2Tv selecciona el modo silencioso	Por favor, restablecer el tipo de timbre en timbre de alta oa la derecha del hight y vibran.
El timbre el volumen es demasiado bajo	Por favor, suba el volumen
La opción de desvío de llamadas se ha establecido	Por favor, cancele el desvío de llamadas según la necesidades.

12.10 La batería no se puede cargar

Posible causa	Solución
La batería está desgastada y el tiempo de carga se prolonga	Por favor, carga cuando el Citricphone B2Tv le indica batería baja.
La batería no se conecta bien al Citricphone B2Tv	Por favor, asegúrese que la batería se ha insertad correctamente.
El cargador no se conecta al Citricphone B2Tv	Por favor, asegúrese de que la interfaz entre el cargador y el Citricphone B2Tv está conectado correctamente, y el icono de cargador debe aparecer en la pantalla.
Batería o el cargador ha sido dañado	Póngase en contacto con uno de nuestros centros de mantenimiento.
La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado alta	Por favor, asegúrese de que el Citricphone B2Tv esté cargado en una temperatura normal.

12.11 Puede'T de red pantalla

Posible causa	Solución
La tarjeta SIM ha sido correctamente instalados	Por favor, consulte el método de instalación de la tarjeta SIM.
El contacto entre la tarjeta SIM y del Citricphone B2Tv está sucio	Por favor, garantizar el contacto entre la tarjeta SIM y del Citricphone B2Tv se mantiene limpio.
La tarjeta SIM no funciona	Por favor, compruebe si la tarjeta SIM no está actualizada.
La red es muy débil	Por favor, vaya a un lugar con una señal fuerte para usar el Citricphone B2Tv

ha sido correctamente insertada	correctamente de acuerdo a las instrucciones del manual del usuario.
La tarjeta de almacenamiento ha sido dañado	Por favor, cambie la tarjeta de almacenamiento.

12.13 La falta de espacio

Posible causa	Solución
registro de la historia guarda en el navegador ocupa demasiada capacidad de almacenamiento	Por favor seleccione[**Internet□WAP settingss□Configuración del navegador□Borrar la caché**]para liberar má capacidad.
MMS tiene la capacidad de almacenamiento mucho	Por favor, borre MMS con el fin de liberar más espacio

12.14 PC Camare no puede ser utilizado

Posible causa	Solución
"PC Camera" en el menú no aparece en el Citricphone B2Tv mientras se conecta a la PC.	1.Por favor, asegúrese de que el interfaz USB de su PC es bueno. 2.Por favor, asegúrese de usar correctamente e cable de conexión previstas por el minorista.

13. Seguridad Precaución

13.1 Entorno de uso

Por favor, recuerde que debe obedecer las normas y reglamentos pertinentes cada v que utilice el Citricphone B2Tv. Esto evitará que mal efecto de usted y el medio ambiente.

❖ Desconectar el Citricphone B2Tv en lugares donde existan explosivos, tales corr la estación de gas, combustibles, fábricas de productos químicos o una escena de explosión, y se adhieren a cualquier señal de seguridad y las instrucciones allí. Rompe las reglas puede causar una explosión o lesiones.

❖ Citricphone B2Tv con en el plano interfiera con la operación de vuelo y traer peligros. Por lo tanto, por favor apague su Citricphone B2Tv antes de embarcar, y asegúrese de que está apagado durante todo el vuelo.

❖ Por favor, mantenga el Citricphone B2Tv en su braket especial mientras está conduciendo. Por favor, no lo puso en un asiento o en los lugares donde se puede cae y cuando el coche encounts colisión o rotura. A fin de garantizar una conducción segura y evitar accidentes de tráfico, por favor, no use el Citricphone B2Tv durante la conducción. Si tiene que usarlo, por favor, utilice los activos de manos libres del Citricphone B2Tv o estacionar en la carretera antes de realizar o contestar una llamada.

❖ Por favor poner el Citricphone B2Tv lejos del ambiente de alta temperatura, par la explosión podría ser causada cuando la batería es de alta temperatura en exceso.

13.2 Dispositivos médicos

13.2.1 Pacemaker

Los fabricantes de marcapasos asesorar a la distancia entre el Citricphone B2Tv y el marcapasos del corazón debe ser de 6 pulgadas (15,3 cm) Por lo menos, de lo contrario el Citricphone B2Tv puede interferir con el marcapasos.

La personal que lleva marcapasos deben hacer lo siguiente:

❖ Deben mantener siempre una distancia (en el arriendo de 6 pulgadas) entre el Citricphone B2Tv y el marcapasos cuando el Citricphone B2Tv está encendido.

❖ ¿No debería tener el Citricphone B2Tv en un bolsillo del pecho

❖ Debe escuchar con el Citricphone B2Tv cerca del oído que está más lejos del marcapasos.

Precaución:

Por favor, apague su Citricphone B2Tv mientras usted siente que hay interferencias, y consultar al médico oportunamente.

13.2.2 Los audífonos

Citricphone B2Tv móvil podría traer alguna interferencia con algunos audífonos. Si es así, por favor consultar al fabricante de audífonos.

13.2.3 Llamada de emergencias

A medida que el Citricphone B2Tv utiliza una señal de radio, redes inalámbricas y rede de comunicación de tierra y las funciones de configuración personal, como otros Citricphone B2Tvs, es imposible asegurar que su Citricphone B2Tv se puede conecta con éxito en cualquier situación, por lo que no se basan únicamente en el Citricphone B2Tv como el único medio de notificación en casos de emergencia (por ejemplo, primeros auxilios).

Hacer una llamada de emergencia

Si su Citricphone B2Tv está apagado, por favor, encender el Citricphone B2Tv y comprobar si la señal de la red es lo suficientemente fuerte.

(1) Ingrese el número de la ayuda local de primera correctamente (por ejemplo, 120), las diferentes áreas tienen diferentes números de primeros auxilios.

(2) Por favor, pulse ***la tecla de llamada*** llamar.

Precaución:

Al hacer una llamada de emergencia, usted debe hacer todo lo posible para proporcionar toda la información importante con precisión. En este momento, el Citricphone B2Tv puede ser el único instrumento de comunicación, así que no finaliza la llamada sin permiso.

13.3 Contraseña el acceso

El Citricphone B2Tv y la tarjeta SIM puede estar protegida por una contraseña para impedir que otros utilicen de manera ilegal.

13.3.1 Pperfeccionar contraseña

Esto protege el Citricphone B2Tv de los usuarios no autorizados. Puede establecer la contraseña predeterminada cuando se utiliza por primera vez. Después de usarlo, po favor, modificar la contraseña del Citricphone B2Tv tan pronto como sea posible y

vez que encienda el Citricphone B2Tv para asegurar el uso NORAL.

Precaución:

Si ingresa el código PIN incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM quedará bloqueada. Es necesario introducir el código PUK para desbloquearlo. (Si usted no tier un código PUK, póngase en contacto con su operador de red o vendedor de la tarjeta SIM para obtener esta información. Por favor, no de entrada de cualquier carácter).

13.3.3 PIN2 código

Esta es la contraseña para activar funciones especiales de la tarjeta SIM. Necesitas c entrada que al introducir algunas funciones (eg.Charge Unidad de marcación fija, etc) Por lo general, el código PIN2 y la tarjeta SIM se proporcionan juntos. Si mal introduc el código PIN2 tres veces seguidas, será bloqueado y tendrá que PUK2 de entrada para desbloquearlo.

13.3.4 PReino Unido código

Esto se utiliza para desbloquear el código PIN. Por lo general, el código PUK y la tarjet SIM se proporcionan en conjunto. Si usted no't lo tiene, póngase en contacto con su operador de red o vendedor de la tarjeta SIM. Tarjeta SIM ganado't se usa, if incorrec de los tiempos de entrada de código PUK las diez de la sucesión. En ese caso, aplique una nueva tarjeta SIM de su operador de red. código PUK es inmodificable.

13.3.5 PUK2 código

Esto se utiliza para desbloquear el código PIN2. Por lo general, el código PUK2 y la tarjeta SIM se proporcionan en conjunto. PUK2 pueden modificar el código PIN2 bloqueado. Si mal introduce el código PUK2 para diez veces seguidas, no podrá acceder a algunas funciones. Por favor, solicitar a su operador para obtener una nuev tarjeta. El código PUK2 es inmodificable. Si la pierde, por favor contacte a su proveedo de servicios.

13.4 Precauciones para la carga de la batería

El Citricphone B2Tv proporciona la energía mediante el uso de una batería de litio. El tiempo de espera y tiempo de atención se verá influido por el entorno del sistema y la configuración del Citricphone B2Tv.

❖ Por favor, utilice la batería y el cargador aprobado para este producto. La compañía no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por la batería o cargador no autorizado.

❖ Ticono de la batería que se iniciará el desplazamiento cuando el Citricphone B2T esté cargado en el poder-en-estado.

Precaución:

1.Si no hay batería a la izquierda en todo, entonces el icono de la batería aparece después de 2-3 minutos de carga. El tiempo de carga depende del estado del Citricphone B2Tv (ya sea encendido, haciendo una llamada), por lo general, tomará alrededor de 2-5 horas.

2. Para que la nueva batería lograr su mejor capacidad, por favor, carga y descarga d Citricphone B2Tv para dos o tres veces. Cargue la batería nueva de más de 10 horas

❖ El icono de la batería deja de moverse cuando la batería está llena, y entonces usted puede desconectar el Citricphone B2Tv del adaptador de cargador.

13.5 Precauciones para el uso de la batería

El uso de la batería depende de la red, configuración del Citricphone B2Tvting y la utilización de situación. Take de litio ion de 1000 amperios molino capacidad como ejemplo, que permite llamar a tiempo de hasta 4-5 horas, Dual-SIM tiempo de espera como 200-250 horas, Y el tiempo de espera de un solo SIM como 250 a 300 horas.

❖ Nunca use una batería dañada.

❖ El Citricphone B2Tv va a consumir un poco de poder, si es cerca de la estación d la red. Por lo tanto, el llamada y tiempo de espera depende en gran medida de la intensidad de la señal de la red de nido de abeja y los parámetros establecidos por el operador de red.

❖ El tiempo de carga se encuentra en el poder remanente, y del tipo de la batería y el cargador. Cuando el tiempo de operación (tiempo de conversación y espera) sea notablemente más cortos de lo normal, es hora de reemplazar con una nueva batería

❖ Utilice únicamente las baterías y las cargas autorizadas para este dispositivo, de lo contrario, la explosión podría ser causada. Por favor, desconecte el cargador que n se utilicen. No deje la batería conectada a un cargador durante una semana, para que la sobrecarga puede acortar la duración de la vida.

❖ No conecte el ánodo y el cátodo de una batería en sentido inverso.

❖ No deje la batería en lugares con la temperatura más alta o más baja, de lo contrario, la capacidad de la batería se reducirá y la duración de la batería se acortar Siempre trate de mantener la batería a temperatura ambiente.

❖ No cortocircuite la batería. Esto puede dañar el corazón electrónico o circuito protegido interior. Si se mantiene la batería utilizada en el bolsillo o en sacos, dentro d los objetos de metal (por ejemplo, moneda, un clip o un bolígrafo, etc) puede tener el ánodo directamente en contacto con el cátodo de la batería y causó un cortocircuito accidental. Por lo tanto, por favor, con cuidado y por separado, guarde la batería.

❖ No queme la batería del Citricphone B2Tv o tratar como basura común. Si no se adhieren a la política ambiental local con el fin de evitar poner en peligro la vida y causando daños al medio ambiente, y reciclar las pilas en el tiempo.

❖ Si su Citricphone B2Tv, la batería u otro dispositivo de carga es penetrado accidentalmente por el agua, no hay que ponerlo dentro de un equipo de calefacción (como el pelo, horno microondas, etc) para que se seque. El Citricphone B2Tv u otros productos puede salir mal, e incluso puede hacer que el Citricphone B2Tv, la batería u otro dispositivo de carga para grabar, ampliar y explotar.

❖ Por favor, frente a la batería desecharse de acuerdo con la relación introducció La empresa no será responsable de cualquier daño directo o indirecto causado por u error del usuario.

13.6 Precauciones para el uso de piezas de repuesto

❖ Por favor, ponga todas las piezas de recambio (tales como la tarjeta SIM, la tarjet de almacenamiento, etc batería) fuera del alcance de los niños, en caso de peligro se

❖ Usted tiene que sacar el enchufe de cualquier pieza de recambio correctamente cuando se apague el el poder, no arrastre la línea de alimentación a la fuerza.
Si el Citricphone B2Tv, la batería y cargador de dont 'funciona con normalidad, por fav ponte en contacto más cercano quailified centros de mantenimiento oportuno.

13.7 otra información de seguridad

❖ Si no usar el Citricphone B2Tv, es mejor apagarlo y quitar la batería con el fin de ahorrar energía y evitar la radiación celular.
❖ Por favor, no'T tiene el volumen más alto durante el uso del Citricphone B2Tv, qu puede dañar el oído.
❖ El profesional no debería'T desmontar el terminal y la batería del Citricphone B2Tv.
❖ Se recomienda que usted no debe tratar de usar la funda con el botón del imán, para que el imán puede interferir con la señal del Citricphone B2Tv, y el botón de hierı duro se puede quebrar la pantalla LCD. cubierta del Citricphone B2Tv de plástico conducirá a la volatilización pobres de vapor y los componentes internos se han dañado, por otra parte, puede tener la carcasa del Citricphone B2Tv oxidados y se desvaneció.
❖ Si usted o su familia tiene un historial médico de mareos o epilepsia, por favor consultar con el médico primero, si quieres jugar telefónicos juegos o nose el Flashla luz (El flash doesn't disponible en todos los modelos de Citricphone B2Tv)
❖ Pcontrato de arrendamiento no poner la linterna demasiado cerca de los ojos d los seres humanos o animales, ya que esto podría hacer daño a los ojos.
Debe evitar la falli Citricphone B2Tv.